

REGLES GENERALES POUR L'ENTRETIEN ET LA CONSERVATION DES PLANCHERS TECHNIQUES SURELEVES BURODAL

REGLES GENERALES:

Les Planchers Techniques Surélevés BURODAL sont composés d'un ensemble de « dalles amovibles » posées sur vérins et destinées à permettre l'inspection des réseaux et équipements installés sous le plancher.

Le revêtement de ces dalles amovibles a été choisi pour résister aux sollicitations d'exploitation indiquées. Il a été fixé grâce à une colle spéciale qui devra en outre résister à l'enlèvement et à la remise en place des dalles ; nos conseils de nettoyage vous aideront à conserver ses qualités d'origine.

D'autre part, du fait que les dalles sont amovibles, il existe forcément un joint étroit entre chaque dalle et les dalles voisines par lesquelles tout liquide peut s'infiltrer, et donc provoquer des perturbations dans les équipements sous le plancher.



Utiliser le moins d'eau possible pendant les opérations de nettoyage.

CONSEILS DE NETTOYAGE:

Les Planchers Techniques Surélevés BURODAL sont revêtus de revêtements divers très résistants et faciles à nettoyer. Il est impératif de respecter les consignes de nettoyage du fabricant du revêtement (cf. notice technique d'entretien du fabricant ci-jointe en annexe ou sur demande). BASE SYSTEMES vous conseillera donc le meilleur nettoyage adapté à chaque type de revêtement.



Les revêtements généralement employés, (stratifiés,

passage à la serpillière ou au balai à franges humides bien essorées.

Ne jamais laver le plancher, même très sale ; PVC et linoléum) ne requièrent qu'un simple

Il est conseillé à ce sujet de bien respecter les conseils d'emploi de chaque produit d'entretien qui, en outre, ne doit contenir aucun élément pouvant former un film isolant empêchant l'écoulement transversal des charges électrostatiques, ce qui serait néfaste au bon fonctionnement des équipements souvent sensibles.

Pour les revêtements moquettes, il est conseillé de les nettoyer à l'aspiro-batteur, éviter toutefois certains «shampouinages» industriels trop mouillants.



Ne déplacez jamais le mobilier en le traînant sur le sol: risques de rayures !

DEPOSE / REPOSE DE DALLES:

OUVERTURE: limiter au maximum le nombre de dalles à déposer -privilégier la dépose en quinconce-en aucun cas déposer des rangées ou zones complètes utiliser impérativement les outils de levage prévus à cette effet.

FERMETURE: replacer soigneusement les dalles, si possible dans le même ordre qu'au démontage. Assurez-vous du bon positionnement de chacune d'elle, avant de mettre la suivante. Les planchers sont montés «serrés»

Ne jamais repositionner la dalle au pied



*En introduisant un tournevis ou une lame entre deux dalles, vous aboutiriez fatalement à une détérioration grave.



*Pour placer la dernière dalle : il suffit de soulever légèrement à l'aide d'une ventouse (double) la dalle adjacente pour que l'ensemble se referme parfaitement.

